

Dobíjecí stopky pro měření rychlosti **SPEED TRACKERS**

Návod k použití

#SE PE00991



Před použitím si pozorně přečtěte instrukce.

Důležité informace

- Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Nedovolte, aby se Dobíjecí stopky pro měření rychlosti Speed Trackers dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- K dobíjení Dobíjecích stopek na měření rychlosti Speed Trackers používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí balení.
- Čištění zařízení může provádět pouze dospělá osoba.
- Zařízení, které mohou být čištěny kapalinami, musí být před čištěním odpojeny od napájecího adaptéru.
- Ujistěte se, že je zařízení před zahájením čištění vypnuto.
- K čištění Dobíjecích stopek na měření rychlosti Speed Trackers použijte vlhký hadřík.

Nevhodné
pro děti
do 3 let.



Informace o bezpečnosti

- Dobíjecí stopky pro měření rychlosti Speed Trackers jsou dodávány se třemi dobíjecími bateriemi typu 1.2V ZM20H NiMH.
- Používejte pouze baterie předepsaného typu a nemíchejte staré a nové baterie.
- Baterie může vkládat nebo měnit pouze dospělá osoba.
- Vyměňte všechny baterie ve stejnou dobu.
- Nepoužívejte současně nabíjecí baterie a nenabíjecí alkalické baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou. Póly ⊕ a ⊖ musí být vloženy ve správném směru jak je to vyznačené uvnitř prostoru pro baterie.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Zajistěte, aby všechny použité baterie byly zlikvidovány správným způsobem.
- Nedovolte, aby se baterie dostaly do styku s kapalinami nebo jinými tekutinami.
- Před dlouhodobějším skladováním se doporučuje nabít dobíjecí baterie.

Vkládání a výměna baterií

- Použijte malý šroubovák k odšroubování šroubů na krytu baterií otáčením proti směru hodinových ručiček a povolte šroub. Odstraňte šrouby a kryt na baterie.
- Odstraňte vybité baterie a zodpovědně je zlikvidujte.
- Vložte nové baterie přesně tak jak je naznačeno uvnitř. Póly ⊕ a ⊖ musí být vloženy ve správném směru jak je to vyznačeno uvnitř prostoru pro baterie.
- Založte kryt zpět na původní místo a přišroubujte jej pomocí šroubováku otáčením ve směru hodinových ručiček a úplně dotáhněte. Pozor, šrouby nepřekrucujte.



Poznejte dobíjecí stopky



Používání dobíjecích stopek

Váš Speed Tracker měří čas, vzdálenost a rychlost. Zadejte vzdálenost, spusťte měření rychlosti a průměrná rychlost za stanovenou vzdálenost se vám vypočítá automaticky. Výsledek je možné zobrazit (přepínáním 3 módů) v mílech za hodinu (mph), kilometrech za hodinu (km/h) nebo v metrech za sekundu (m/s).

Nastavení vzdálenosti

Stiskněte a podržte kulaté tlačítko pro nastavení vzdálenosti. První číslice pro nastavení vzdálenosti začne blikat. Pokud chcete vybrat další číslice pro nastavení vzdálenosti, stiskněte kulaté tlačítko znovu. Pro zvyšování vzdálenosti stiskněte tlačítko pro „zvyšování vzdálenosti“. Když hodnota dosáhne číslo 9, stisknutím tlačítka „zvyšování vzdálenosti“ se opět obnoví číslice 0. Jakmile nastavíte požadované číslo, stiskněte kulaté tlačítko pro nastavení vzdálenosti znovu, abyste mohli případně nastavit další číslici. Pokračujte, dokud požadovaná vzdálenost není nastavena.

Měření času

Jakmile je vzdálenost nastavena, začnete měřit čas stisknutím tlačítka start/stop/reset. Pro ukončení měření stiskněte znovu tlačítko start/stop/reset. Na displeji se zobrazí čas a průměrná rychlost za stanovenou vzdálenost. Pro vynulování naměřených hodnot stiskněte tlačítko start/stop/reset.



Změna jednotek

Po ukončení měření se na displeji zobrazí čas a průměrná rychlost za stanovenou vzdálenost. Zobrazení jednotek průměrné rychlosti můžete změnit tak, že opakovaně stisknete tlačítko „na přepínání módů“. Na výběr máte 3 možnosti zobrazení: v milích za hodinu (mph), kilometrech za hodinu (km/h) nebo v metrech za sekundu (m/s).

Režim nízké spotřeby

V úsporném režimu se LCD displej vypne, aby se prodloužila životnost baterie. Stisknutím libovolného tlačítka se stopky probudí a všechny údaje se zachovají. Stopky na měření rychlosti Speed Trackers se přepnou do režimu nízké spotřeby v případě, že s nimi nebudete pracovat déle než 10 minut nebo budou měřit čas více než 24 hodin nepřetržitě. Stopky se přepnou do režimu nízké spotřeby i v případě, že jsou umístěny v nabíjecí stanici bez připojení externího napájecího adaptéru.


Nabíjení baterie

Dobíjecí stopky pro měření rychlosti Speed Trackers jsou z důvodu jednodušší přepravy a skladování dodávány ve speciálním kufříku. Tento kufřík zároveň slouží jako nabíjecí stanice na dobíjení baterií. Před dlouhodobějším skladováním se doporučuje baterie nabít. Kufřík může být upevněn na stěnu a pro zabezpečení je ho možné zajistit visacím zámkem.



Mezinárodní adaptér

Nabíjecí stanice je dodávána s multiregionálním adaptérem. Adaptér se dodává s UK koncovkou, ale tu můžete jednoduše vyměnit za vhodnou koncovku ve vaší zemi. Stiskněte tlačítko a zvolte UK koncovku, nahraďte ji požadovaným modulem koncovky. Zasuňte koncovku, když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že jste ji zasunuli správně. Bezpečně izolovaný napájecí adaptér, který se používá s nabíjecí stanicí, by měl být pravidelně kontrolován kvůli možnému nebezpečí, jakým je poškození kabelu, šňůry, koncovky, pouzdra a jiných částí. V případě nějakého poškození, se nabíjecí stanice nemůže používat, dokud se případná poškození neopraví.



- Nabíjecí stanice není vhodná pro děti do 3 let.
- Napájecí adaptér není hračka.
- Nabíjecí stanice se může používat pouze s doporučeným napájecím adaptérem.

Technické specifikace

Typ baterie	3x 1.2V ZM20H NiMH
Napájení	Vstup: mezinárodní napájecí adaptér 100-240V 50/60 Hz. UK, EU, US, CN & AU Výstup: 7.5V 200mA
Životnost baterie	cca 30 hodin (měření času)
Doba nabíjení	cca 15 hodin

Poradce při potížích

Dobíjecí stopky pro měření rychlosti Speed Trackers jsou navrženy tak, aby pracovaly spolehlivě a zodpovědně v normálních podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém. Předtím, než kontaktujete technickou podporu, projděte si následující tabulku:

Problém	Dobíjecí stopky pro měření rychlosti Speed Tracker se nezapnou.
Řešení	Baterie je slabá. Dobijte baterie použitím nabíjecí stanice.
Problém	Baterie se nenabíjí.
Řešení	Ujistěte se, že svítí červené LED světýlko na nabíjecí stanici.
Problém	Displej je prázdný.
Řešení	Stopky pro měření rychlosti Speed Trackers se přepnuli do režimu nízké spotřeby. Stopky opět probudíte stiskem libovolného tlačítka.

Podpora a záruka

Produkt je chráněn roční záruční dobou v případě problémů, které se vyskytnou při běžném používání. Špatným zacházením s Dobíjecími stopkami pro měření rychlosti Speed Trackers nebo jejich otevíráním z jiného důvodu než výměna baterií, porušujete záruční podmínky. Všechny opravy mimo záruky budou podléhat poplatkům.



STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 348 083

fax: +420 517 346 283

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027