

Nabíjecí stanice pro mikrofony Easi-Speak

#SE EL00308



Před použitím si pozorně přečtete instrukce.



Návod na obsluhu

- Uchovejte tyto instrukce pro případné použití v budoucnosti.
- Nedovolte, aby se produkt nabíjecí stanice pro mikrofony Easi-Speak dostal do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Záruka je neplatná, jestliže porušíte kteroukoli z těchto zásad.
- Záruka nezahrnuje ztrátu údajů ze zařízení ani ztrátu jiných důležitých informací.

Poznámka: Výrobce není zodpovědný za rušení rádia nebo televize zapříčiněné neautorizovanými úpravami zařízení, protože jakékoli úpravy mohou zrušit právo uživatele na používání tohoto zařízení.

Toto zařízení bylo vyvinuto a testováno tak, aby splňovalo kritéria třídy B digitálních zařízení podle 15. části pravidel a nařízení FCC. Limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu proti nevhodnému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může i vydávat rádiové frekvenční energii, pokud není nastaveno a používáno podle instrukcí, může dojít k nevhodnému rušení rádiové komunikace. I když neexistuje záruka, že se rušení nevyskytne i v případě specifické instalace.

Jestliže toto zařízení zapříčiňuje nevhodné rušení rádiového nebo televizního signálu, který je ovlivněn tím, zda je zařízení vypnuté nebo zapnuté, vyzýváme uživatele, aby vyzkoušel opravit rušení postupně následujícími nastaveními:

- Přeorientujte nebo přetočte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiné zásuvky, než je připojen přijímač.
- Prokonzultujte problém s obchodníkem nebo s technickým expertem na rádio resp. TV.

Poznejte produkt nabíjecí stanice pro mikrofony Easi-Speak



Použití produktu nabíjecí stanice pro mikrofony Easi-Speak



Umístěte Easi-Speak nebo Easi-Speak Pro do nabíjecí stanice tak, že LED světýlko bude otočené směrem ven.

Nabíjecí stanice Easi-Speak je dodávána s multiregionálním adaptérem. Adaptér se dodává s UK koncovkou, ale tu můžete jednoduše vyměnit za koncovku vhodnou ve vaší zemi. Stiskněte tlačítko a vyjměte UK koncovku, nahradte ji požadovaným modulem koncovky. Zasuňte koncovku, když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že jste ji zasunuli správně.



Odstranění problémů

Nabíjecí stanice Easi-Speak je navržena tak, aby pracovala spolehlivě a zodpovědně v normálních podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém. Dříve než budete kontaktovat technickou podporu, prohlédněte si následující tabulku:

Problém	LED světýlko nabíjení nesvíti
Řešení	Ověřte si, zda je hlavní adaptér zapojen a zda je hlavní výstup zapnutý.
Problém	Nemůžu zasunout Easi-Speak do otvoru.
Řešení	Ujistěte se, že LED světýlko na Easi-Speaku je otočené směrem ven.
Problém	Easi-Speak se nenabíjí.
Řešení	Ujistěte se, že je LED světýlko – indikátor nabíjení zapnuto a že všechny Easi-Speaky jsou v průběhu nabíjení zapojeny.

Specifikace napájení

Vstupní napětí:	100 – 240V a.c.
Frekvence:	50 – 60 Hz
Pohotovostní režim:	0,3W (max.)
Výstupní napětí:	5V d.c. ± 5%
Výstupní proud:	1500mA (max.)
Výstupní výkon:	7,5W

Podpora a záruka

Produkt je chráněn roční záruční dobou v případě problémů, které se vyskytnou při běžném používání. Špatným zacházením s nabíjecí stanicí pro mikrofony Easi-Speak nebo otvíráním zařízení porušujete záruční podmínky. Všechny opravy mimo záruku hradí zákazník.



STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 348 083

fax: +420 517 346 283

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027