

THE AMAZING CLOCK KIT



Úžasné skládací hodiny

Složte si vlastní natahovací hodiny! Jedinečná výuková pomůcka pomáhá dětem pochopit princip fungování hodin.



Úžasné skladacie hodiny

Zložte si vlastné naťahovacie hodiny! Jedinečná výučbová pomôcka pomáha deťom pochopiť princíp fungovania hodín.



Návod k použití

- Dřív, než se pustíte do skládání hodin, připravte si vhodné pracovní místo s čistým a rovným povrchem.
- Seznamte se s jednotlivými díly soupravy.
- Jednotlivé díly skládačky do sebe dokonale zapadají.
- Při skládání však musíte postupovat přesně podle instrukcí.
- Vždy se ujistěte, že vybraný díl skládačky ukládáte na správné místo a správným způsobem.
- Dbejte na to, aby se všechny díly nacházely mimo dosah dětí mladších 3 let, a to z důvodu nebezpečí možného spolknutí drobných dílků.
- Po správném složení budou hodiny fungovat přibližně 6 hodin.
- Hodiny nejsou navrženy na dlouhodobé používání.

Jak hodiny fungují

- Hodiny jsou poháněny pružinou.
- Když jsou nataženy, pružina je napjatá.
- Jak se postupně uvolňuje, její tlak se přenáší na ozubená kolečka, která se roztočí.
- Rychlost otáčení ozubených koleček určuje kyvadlo.
- Když se pružina úplně uvolní, musí se hodiny znovu natáhnout.



Návod na použitie

- Prv ako sa pustíte do skladania hodín, pripravte si vhodné pracovné miesto s čistým a rovným povrchom.
- Oboznámte sa s jednotlivými dielmi súpravy.
- Jednotlivé diely skladačky do seba dokonale zapadajú.
- Pri skladaní však musíte postupovať presne podľa inštrukcií.
- Vždy sa uistite, že vybraný diel skladačky ukladáte na správne miesto a správnym spôsobom.
- Dbajte na to, aby sa všetky diely nachádzali mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, a to z dôvodu nebezpečenstva možného prehltnutia drobných dielikov.
- Po správnom zložení budú hodiny fungovať približne 6 hodín.
- Hodiny nie sú navrhnuté na dlhodobé používanie.

Ako hodiny fungujú

- Hodiny sú poháňané pružinou.
- Keď sú natiahnuté, pružina je napnutá.
- Ako sa postupne uvoľňuje, jej tlak sa prenáša na ozubené kolieska, ktoré sa roztočia.
- Rýchlosť otáčania ozubených koliesok určuje kyvadlo.
- Keď sa pružina úplne uvoľní, musia sa hodiny opätovne natiahnuť.



UPOZORNĚNÍ

RIZIKO UDUŠENÍ

Výrobek obsahuje malé části.
Nevhodné pro děti do 3 let.



UPOZORNENIE

RIZIKO UDUŠENIA

Výrobok obsahuje malé časti.
Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Obsah soupravy/Obshah súpravy

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. </p> <p>Zadní část hodin
Zadná časť hodín</p> | <p>11. </p> <p>Průhledný kotouč
s chvostem
Priehľadný kotúč
s chvostom</p> | <p>21. </p> <p>Žluté kyvadlo
(horní a dolní díl)
Žlté kyvadlo
(horný a dolný diel)</p> |
| <p>2. </p> <p>Přední část hodin/
ciferník
Predná časť hodín/
ciferník</p> | <p>12. </p> <p>Minutová ručička
Minútová ručička</p> | <p>22. </p> <p>Průhledná vidlice
Priehľadná vidlica</p> |
| <p>3. </p> <p>Stříbrné kladívko
Striborné kladívko</p> | <p>13. </p> <p>Hodinová ručička
Hodinová ručička</p> | <p>23. </p> <p>Malé bílé ozubené
kolečko
Malé biele ozubené
koliesko</p> |
| <p>4. </p> <p>Černé ozubené kolečko
se 4 nožičkami
Čierne ozubené koliesko
so 4 nožičkami</p> | <p>14. </p> <p>Modré ozubené
kolečko
Modré ozubené
koliesko</p> | <p>24. </p> <p>Černé ozubené
kolečko
Čierne ozubené
koliesko</p> |
| <p>5. </p> <p>Stříbrný zvonec
Striborný zvonec</p> | <p>15. </p> <p>Žluté ozubené kolečko
Žlté ozubené koliesko</p> | <p>25. </p> <p>Žlutý kolík
Žltý kolík</p> |
| <p>6. </p> <p>Velká průhledná
koncovka (2 ks)
Veľká priehľadná
koncovka (2 ks)</p> | <p>16. </p> <p>Červené ozubené
kolečko
Červené ozubené
koliesko</p> | <p>26. </p> <p>Žlutá páka
Žltá páka</p> |
| <p>7. </p> <p>Malá průhledná
koncovka
Malá priehľadná
koncovka</p> | <p>17. </p> <p>Bílé ozubené kolečko
Biele ozubené
koliesko</p> | <p>27. </p> <p>Zelené ozubené
kolečko
Zelené ozubené
koliesko</p> |
| <p>8. </p> <p>Průhledná trojstranná
koncovka s hladkými
konci
Priehľadná trojstranná
koncovka s hladkými
koncami</p> | <p>18. </p> <p>Červeno-bílé ozubené
kolečko/pružina
Červeno-biele ozubené
koliesko/pružina</p> | <p>28. </p> <p>Růžové ozubené
kolečko
Ružové ozubené
koliesko</p> |
| <p>9. </p> <p>Průhledná trojstranná
koncovka s ryhovanými
konci
Priehľadná trojstranná
koncovka s ryhovanými
koncami</p> | <p>19. </p> <p>Bílé západkové
kolečko
Biele západkové
koliesko</p> | <p>29. </p> <p>Bílá židlička
Biela stolička</p> |
| <p>10. </p> <p>Zelená koncovka
Zelená koncovka</p> | <p>20. </p> <p>Zelená klika
na natahování
Zelená klůka
na natáhovanie</p> | |

Jednotlivé kroky


Krok 1



Položte zadní část hodin (1)
na rovný povrch.



Položte zadnú časť hodin (1)
na rovný povrch.




Krok 2



Umístěte průhledný kotouč s chvostem (11)
na malý sloupek, jak je to znázorněno na obrázku.
Potom zasuňte stříbrný zvonec (5) na sloupek, který je
přímo pod průhledným kotoučem s chvostem. Zajistěte
ho velkou průhlednou koncovkou (6). Nyní umístěte
stříbrné kladívko (3) na sloupek, který se nachází nalevo
od průhledného kotouče s chvostem a upevněte ho druhou
velkou průhlednou koncovkou (6).



Umiestnite priehľadný kotúč s chvostom (11)
na malý stĺpik, ako je to znázornené na obrázku.
Potom zasuňte strieborný zvonec (5) na stĺpik, ktorý je
priamo pod priehľadným kotúčom s chvostom. Zaisťte
ho veľkou priehľadnou koncovkou (6). Teraz umiestnite
strieborné kladívko (3) na stĺpik, ktorý sa nachádza
naľavo od priehľadného kotúča s chvostom a upevnite
ho druhou veľkou priehľadnou koncovkou (6).



Krok 3



Prostrčte zelenou kliku na natahování (20)
skrz zadní část hodin (napravo od stříbrného
kladívka). Potom položte bílé západkové kolečko (19)
na výstupní část zelené kliky a zatlačte ho směrem dolů,
dokud nebude zelená klika upevněna.
Poznámka: Bílé západkové kolečko musí být otočeno
plochou stranou nahoru.



Prestrčte zelenú kľuku na naťahovanie (20)
cez zadnú časť hodin (napravo od strieborného
kladívka). Potom položte biele západkové koliesko (19)
na výstupnú časť zelenej kľuky a zatlačte ho smerom
nadol, kým nebude zelená kľuka upevnená.
Poznámka: Biele západkové koliesko musí byť otočené
plochou stranou nahor.



Krok 4



Postupně umístíte do hodin červené ozubené kolečko (16), bílé ozubené kolečko (17) a žluté ozubené kolečko (15). Dodržte stanovené pořadí.



Postupne umiestnite do hodin červené ozubené koliesko (16), biele ozubené koliesko (17) a žlté ozubené koliesko (15). Dodržte určené poradie.



Krok 5



Zasuňte tenčí konec malého bílého ozubeného kolečka (23) do černého ozubeného kolečka (24) z jeho ploché strany. Následně umístíte tento díl do středu zadní části hodin tak, aby tenčí konec malého bílého ozubeného kolečka směřoval nahoru. Potom umístíte černé ozubené kolečko se čtyřmi nožičkami (4) na sloupek nacházející se vlevo od stříbrného kladívka.



Zasuňte tenší koniec malého bieleho ozubeného kolieska (23) do čierneho ozubeného kolieska (24) z jeho plochej strany. Následne umiestnite tento diel do stredu zadnej časti hodin tak, aby tenší koniec malého bieleho ozubeného kolieska smeroval nahor. Potom umiestnite čierne ozubené koliesko so štyrmi nožičkami (4) na stĺpik nachádzajúci sa vľavo od strieborného kladívka (3).



Krok 6



Umístíte zelené ozubené kolečko (27) na sloupek nalevo od černého ozubeného kolečka. Ujistíte se, že zelené ozubené kolečko a oba černé díly do sebe zapadají. Potom zasunete růžové ozubené kolečko (28) na konec malého bílého ozubeného kolečka (23), které je spojeno s černým ozubeným kolečkem (24).



Umiestnite zelené ozubené koliesko (27) na stĺpik naľavo od čierneho ozubeného kolieska. Uistite sa, že zelené ozubené koliesko a oba čierne diely do seba navzájom zapadajú. Následne zasunúť ružové ozubené koliesko (28) na koniec malého bieleho ozubeného kolieska (23), ktoré je spojené s čiernym ozubeným kolieskom (24).



Krok 7



Červeno-bílé ozubené kolečko/pružinu (18) zasuňte na výstupní část zelené kľuky (20).

Ujistěte se, že bílé západkové kolečko (19) je stále dobře upevněné. Potom umístěte modré ozubené kolečko (14) na poslední prázdný sloupek tak, aby částečně překrývalo červeno-bílé ozubené kolečko/pružinu (18) a zároveň bylo vzájemně propojené se žlutým ozubeným kolečkem (15).



Červeno-bíle ozubené koliesko/pružinu (18) zasuňte na výstupnú časť zelenej kľuky (20).

Uistite sa, že biele západkové koliesko (19) je stále dobre upevnené. Potom umiestnite modré ozubené koliesko (14) na posledný prázdný stĺpik tak, aby čiastočne prekryvalo červeno-biele ozubené koliesko/pružinu (18) a zároveň bolo vzájomne prepojené so žltým ozubeným kolieskom (15).



Krok 8



Na zadní část hodin položte přední část hodin/ciferník (2). Oba díly spojte pomocí žlutého kolíku (25) a zelené koncovky (10). Žlutý kolík zasuňte do otvoru na ciferníku nad číslicí 12 a zelenou koncovku do otvoru na ciferníku, který se nachází mezi číslicemi 4 a 5.



Na zadnú časť hodín položte prednú časť hodín/ciferník (2). Oba diely spojte pomocou žltého kolíka (25) a zelenej koncovky (10). Žltý kolík zasuňte do otvoru na ciferníku nad číslicou 12 a zelenú koncovku do otvoru na ciferníku, ktorý sa nachádza medzi číslicami 4 a 5.



Krok 9



Hodinovou ručičku (13) zasuňte do středu hodin nad růžové ozubené kolečko. Na hodinovou ručičku zasuňte minutovou ručičku (12). Ručičky zajištěte před vypadáváním průhlednou trojhrannou koncovkou s rýhovanými konci (9).



Hodinovú ručičku (13) zasuňte do stredu hodín nad ružové ozubené koliesko. Na hodinovú ručičku zasuňte minútovú ručičku (12). Ručičky zaisťte proti vypadávaní priehľadnou trojhrannou koncovkou s ryhovanými koncami (9).



Krok 10



Hodiny otočte ciferníkem směrem dolů.

Průhlednou vidlici (22) a žlutou páku (26) spojte tak, aby do sebe zapadly. Vznikne díl, který při pohledu z boku ve směru shora dolů připomíná písmeno Z. Zasuňte průhlednou vidlici do otvoru v horní části hodin nacházejícího se přímo pod žlutým kolíkem (25) spojujícím přední a zadní část hodin.



Hodiny otočte ciferníkem smerom nadol.

Priehľadnú vidlicu (22) a žltú páku (26) spojte tak, aby do seba zapadli. Vznikne diel, ktorý pri pohľade z boka smerom zhora nadol pripomína písmeno Z. Zasuňte priehľadnú vidlicu do otvoru v hornej časti hodín, ktorý sa nachádza priamo pod žltým kolíkom (25) spájajúcim prednú a zadnú časť hodín.



Krok 11



Umístěte bílou židličku (29) nad průhlednou vidlici se žlutou pákou a zasuňte ji do žlutého kolíku (25) tak, aby byl celý mechanismus dostatečně zabezpečený.



Umiestnite bielu stoličku (29) nad priehľadnú vidlicu so žltou pákou a zasuňte ju do žltého kolíka (25) tak, aby bol celý mechanizmus dostatočne zabezpečený.



Krok 12



Spojte oba díly žlutého kyvadla (21). Složené kyvadlo zasuňte na vrchní část bílé židličky a žlutou páku. Ujistěte se, že text na kyvadle (fast and slow) je otočený směrem k vám. V horní části zajistíte kyvadlo průhlednou trojstrannou koncovkou s hladkými konci (8). Potom pomocí malé průhledné koncovky (7) zajistíte spojení kyvadla se žlutou pákou (26).



Spojte oba diely žltého kyvadla (21). Zložené kyvadlo zasuňte na vrchnú časť bielej stoličky a žltú páku. Uistite sa, že text na kyvadle (fast and slow) je otočený smerom k vám. Vo vrchnej časti zaistíte kyvadlo pomocou priehľadnej trojstrannej koncovky s hladkými koncami (8). Potom pomocou malej priehľadnej koncovky (7) zaistíte spojenie kyvadla so žltou pákou (26).



Krok 13



Hodiny jsou složeny. Natáhněte je pomocí zelené kliky (20) na zadní straně. Když začnou vydávat zvuk tik-tak, hodiny jdou!



Hodiny sú zložené. Natiahnite ich pomocou zelenej kľuky (20) na zadnej strane. Keď začnú vydávať zvuk tik-tak, hodiny idú!



STIEFEL
EUR  CART

STIEFEL EUROCARD s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz

www.stiefel-eurocart.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ružinovská 1/A

821 02 Bratislava

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.sk

www.stiefel-eurocart.sk